


PŘÍPOJE  
sítě "S" + "UPS"  
měřené podružné  
v 2Rs-1

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra




TN -S

2Rs - 3  
začátek

PŘÍPOJE  
sítě "S" + "UPS"  
měřené podružné  
v 2Rs-1.1

2Rs-1.1

podlažní rozvodnice podle patra



TN -S

2Rs - 5  
začátek

používat do zásuvek  
nastřícné svodice přepětí "D" T3


běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra




TN -S

2Rs - 3  
začátek

PŘÍPOJE  
sítě "S" + "UPS"  
měřené podružné  
v 2Rs-1.1

2Rs-1.1

podlažní rozvodnice podle patra



TN -S

2Rs - 5  
začátek

běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra



používat do zásuvek  
nastřícné svodice přepětí "D" T3


běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra




TN -S

2Rs - 3  
začátek

PŘÍPOJE  
sítě "S" + "UPS"  
měřené podružné  
v 2Rs-1.1

2Rs-1.1

podlažní rozvodnice podle patra



TN -S

2Rs - 5  
začátek

běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra



používat do zásuvek  
nastřícné svodice přepětí "D" T3


běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra




TN -S

2Rs - 3  
začátek

PŘÍPOJE  
sítě "S" + "UPS"  
měřené podružné  
v 2Rs-1.1

2Rs-1.1

podlažní rozvodnice podle patra



TN -S

2Rs - 5  
začátek

běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra



používat do zásuvek  
nastřícné svodice přepětí "D" T3


běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra




TN -S

2Rs - 3  
začátek

PŘÍPOJE  
sítě "S" + "UPS"  
měřené podružné  
v 2Rs-1.1

2Rs-1.1

podlažní rozvodnice podle patra



TN -S

2Rs - 5  
začátek

běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra



používat do zásuvek  
nastřícné svodice přepětí "D" T3


běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra




TN -S

2Rs - 3  
začátek

PŘÍPOJE  
sítě "S" + "UPS"  
měřené podružné  
v 2Rs-1.1

2Rs-1.1

podlažní rozvodnice podle patra



TN -S

2Rs - 5  
začátek

běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra



používat do zásuvek  
nastřícné svodice přepětí "D" T3


běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra




TN -S

2Rs - 3  
začátek

PŘÍPOJE  
sítě "S" + "UPS"  
měřené podružné  
v 2Rs-1.1

2Rs-1.1

podlažní rozvodnice podle patra



TN -S

2Rs - 5  
začátek

běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra



používat do zásuvek  
nastřícné svodice přepětí "D" T3


běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra




TN -S

2Rs - 3  
začátek

PŘÍPOJE  
sítě "S" + "UPS"  
měřené podružné  
v 2Rs-1.1

2Rs-1.1

podlažní rozvodnice podle patra



TN -S

2Rs - 5  
začátek

běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra



používat do zásuvek  
nastřícné svodice přepětí "D" T3


běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra




TN -S

2Rs - 3  
začátek

PŘÍPOJE  
sítě "S" + "UPS"  
měřené podružné  
v 2Rs-1.1

2Rs-1.1

podlažní rozvodnice podle patra



TN -S

2Rs - 5  
začátek

běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra



používat do zásuvek  
nastřícné svodice přepětí "D" T3


běžné obvody pro ordinaci

osvětlení ordinací  
manuální spínání  
světelných obvodů

osvětlení  
zálohované  
ordinace

2Rs-1

podlažní rozvodnice podle patra



TN -S

2Rs - 3  
začátek

PŘÍPOJE  
sítě "S" + "UPS"  
měřené podružné  
v 2Rs-1.1

2Rs-1.1

podlažní rozvodnice podle patra

